



SmartOTDR FTP 方式传输文件指引

1. 将仪表通过 USB 转网口适配器与网线连接，通常仪表兼容大部分型号适配器（eg:UNITEK）



2. 开机进入主页--连通性--以太网--设置 IP，设置静态固定 IP 或者选择动态获取 IP，如下：
当 IP 设置完成后，网络连接完成。请确保电脑与仪表处于同一个局域网,可以使用 Ping 命令验证网络连通性。



3.打开电脑文件管理器-我的电脑,在地址栏输入/复制以下格式,点击 **ENTER** 按键即可远程访问仪表存储文件,请注意 IP 地址需使用前面设置 OK 的仪表 IP 地址信息. 示例如下:

ftp://mts1000:JDSU@10.86.232.86/disk/

ftp://mts1000:JDSU@10.86.232.86/usbflash/

PS, 如果还需要额外的登录信息,请使用: - 用户名: mts1000, - 密码: JDSU,



4.通过 FTP 的方式,进入仪表的文件管理界面后,即可复制/删除相关的文件或者报告.

