MTS-5800 通过网络进行软件升级

- 1. 通过交直流转换器将 MTS-5800 连接到交流电源,按下开关按钮开机。
- 通过以太网电缆(五类线或者六类线)将 MTS-5800 上的以太网管理口连接到可以访问公众网络的以太网接口。
- 3. 点位于开机界面左上角'系统'按钮显示系统界面。



4. 在上图所示的屏幕上, 点图标'网络'

▲ MTS 5800版本2	
	5.4.1
IPv4 IP模式 IP模式 IP地域: IP地域: IP地域: IPv6 IPv6模式	

- 5. 在上图所示的屏幕上选'DHCP'选择自动获得 IP 地址,或者选'静态'选择自行输入 IP 地址。设置完成后,点'系统'返回系统界面。
- 6. 在系统界面中,点'升级'图标,进入升级操作界面
- 7. 在下图所示的升级操作界面中,点红框显示的按钮

💇 系统 🛄 测试		💽 💊 🚖 🛜 🌒 👢 17:41 2018-09-24
🧔 系统 > 🕑 升级		MTS 5800版本25.4.1
	\# 4页 ≠1 //□ → → →	
	选择升级力式: ② U 盘	
	 (ア) (第110) 正式 (平) (第104 上 103 × (平) (第26 × 103 × (平) (第26 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103 × 103	
(1) 启动		

8. 在下图所示的操作界面中,输入服务器地址5800.updatemyunit.net

S统 III 测试	nc 🔊	• 🔶 🛜 🐠 📭 17:45 2018-09-24
🥘系统 > 🔮升级	ł.	MTS 5800版本25.4.1
	谕入升级服务器的地址:	
	服务器地址 5800.updatemyunit.net	
:	如果需要通过代理服务器访问升级服务器,请输入代理服务器的	地址:
	代理服务器地址 类型 HTTP ◆	
	● 達接 检索服务器可用升级。	
(1) 启动		恢复默认设置

9. 点下图中红框中显示的按钮检查可用的升级版本

🥸 系统 🛄 测试 🔍 📚 🏠	17:50 2018-09-24
◎●系统 > ◆升级	MTS 5800版本25.4.1
输入升级服务器的地址:	
服务器地址 5800.updatemyunit.net	
如果需要通过代理服务器访问升级服务器,请输入代理服务器的地址:	
代理服务器地址 英型 HUP マ	I
○ 连接 检索服务器可用升级。	
③ 启动	恢复默认设置

10. 点按钮'启动'开始软件升级。