

JD7105B 간편 사용자 매뉴얼 KT 사용자 용



- 조작 키 및 측정 포트 설명
- System ヲ|
- Save/Load ヲ
- 메뉴 구조



조작 키 및 측정 포트 설명



포트 설명

- 1. VSWR, DTF, Cable Loss, RF Output for Gain & Loss 측정
- 2. Gain/Loss 측정 (Bias Tee)
- 3. 전원 입력 (12V ~ 19V DC)
- 4. Spectrum, RF Analyzer, Signal Analyzer
- 5. 소리 재생 포트 (이어폰 및 스피커)
- 6. USB Client (어플리케이션 소프트웨어 연결 포트)
- 7. USB Host (외장 파워 센서 및 USB 연결 포트)
- 8. LAN (어플리케이션 소프트웨어 연결 포트)
- 9. E1/T1 측정 포트 (RJ-45)
- 10. GPS 안테나 연결 포트
- 11. 외부 trigger 신호 입력 포트
- 12. 외부 Frequency Reference 입력 포트 (10MHz, 13MHz, 15MHz)



키 설명

- 1. 전원 버튼
- 2. 기능 버튼
- 3. 숫자 버튼 및 기능 버튼
- 4. 노브 및 화살표 버튼
- 5. 스크린 메뉴 버튼
- 6. 동작 이전 단계 버튼

7. 화면



System 키 설명

► System *ヲ*|

Frequency Reference

 장비의 기준 주파수를 외부에서 입력 받아 주파수 정밀도를 정확하게 측정 할 수 있습니다

Power On

전원 Off/On시 장비 기본 설정 상태 설정

- Last : 전원 Off하기 전 상태의 설정 값
- Factory : 공장 출하 시 설정 값
- User:사용자의 설정 값

User status

• 사용자의 설정 값 저장 파일 표시

Date /Time

- 장비 화면에 표시되는 날짜와 시간을 설정 할 수 있는 버튼
- 화면 표시 방법 선택
- YYYY/MM/DD
- MM/DD/YYYY
- DD/MM/YYYY

Sound

• 키 조작 음 On/Off 설정 및 볼륨 레벨 설정

Upgrade

 펌웨어를 업그레이드하기 위한 버튼 이며 2G 이하의 USB에 펌웨어를 카피 하고 USB 포트에 연결 후 Upgrade 버 튼을 누르고 파일명을 선택하여 업그 레이드를 하면 됩니다.

License manager

- 장비에 설치된 옵션을 확인할 수 있으 며 새로운 옵션을 적용할 때 사용합니 다
- Installed Options : 설치된 옵션 목록 확인
- Installable Options : 설치 가능한 옵
 션 목록 확인
- Install an Option : 새로운 옵션 설치
- Remarks: 새로운 옵션을 설치하기 위 해서는 라이선스 키가 있어야 합니다.

LAN

- JD746A 의 LAN 기능은 고정 IP 그리 고 DHCP 방식을 지원 합니다.
- 고정 IP설정은 IP Address, Net Mask, Gateway 를 설정해야 합니다.
- 고정 IP를 설정 한 후 Apply 버튼을 눌러야 설정이 됩니다.

Display Setting

- LCD의 백라이트를 설정 된 시간 후에 Off하여 배터리 시간을 연장 할 수 있 습니다. 장시간 DATA를 Logging 하 는 기능을 사용 한다면 Screen Saver 기능을 사용하여 배터리 사용시간을 연장 할 수 있습니다.
- Screen Saver : 화면의 Backlight 시간 설정
- Brightness : 화면 밝기 조정

File Manager

 USB 또는 내부에 저장된 화면 캡쳐 파일, 측정 결과 값, 설정 저장 값을 볼 수 있으며 자유롭게 복사 할 수 있 습니다.





Save/Load 키 설명

					(Load
결과 저장 (Sav	ve)	로드 검색 결과	(LOAD)	File Manager	
측정 결과를 저경	장 합니다	측정 결과 또는 설	정 값을 불러 오는 기능 입니다.		
Save Save Screen Save Result	측정 화면을 JPG파일로 저장 합니다. 측정 격과 값을 데이터 파의	Load Load Screen Load Result	저장된 화면 파일을 분석 하기 위하여 현재 화면에 Load 하 는 기능 입니다. 하면에 Trace 분리, 추가 분석	File Manager Copy to USB Copy All to USB	USB로 선택 된 파일 하나 만 복사하는 기능 입니다 USB로 저장 된 모든 파일
	로 저장 합니다.		을 하기 위한 기능 입니다		을 복사하는 기능 입니다.
Save Setup	장비 측정 설정 값을 저장하 는 기능 입니다.	Load Setup	사용자 설정 값 을 로드 하는 기능 입니다.	Delete	선택 된 파일을 지우는 기 능 입니다.
Save from Internal USB	저장 위치를 지정 합니다	Load from Internal USB	로드 할 위치를 지정 합니다.	Delete All	저장공간의 모든 파일을 지우는 기능 입니다.
	-		-	Page Up	위 페이지로 이동
파일 이름 지정	및 저장을 위한 버튼 기능 -	파일 로드를 위	한 버튼 기능 -	Page Down	아래 페이지로 이동
Save Done	사용자가 지정한 문자로 저 장 실행	LOAD Select	_ 커서의 위치에 있는 파일명을 선택하는 기능 입니다.		
Select	커서의 위치에 있는 파일명 을 선택하는 기능 입니다.	Page Up	위 페이지로 이동		
Clear	지정된 파일명 Clear 시키는 기능 키 입니다.	Page Down	아래 페이지로 이동		
Back Space	입력 된 마지막 문자열 삭제 하는 기능키 입니다.	File Manager	- 파일을 복사하거나 저장된 파일 제할 때 사용하는 기능 키 입니!	을 삭 다.	
Source ► T1	여러 개의 캡쳐 된 Trace에서 선택하여 저장할 때 사용되는 기능 키 입니다.	Destination F7	저장 된 Trace를 선택 된 Trace 으로 표시할 수도 있습니다. (Tra Mode가 같아야 합니다)	번호로 화면에 표/ ace로 불러내면 저	시 하거나 팝업 창으로 스크린 장 할 때의 주파수와 측정



Load

메뉴 구조 (기본 기능)





메뉴 구조 (통신 규격 모드)





메뉴 구조 (동영상 Logging)





메뉴 구조 (VSWR, DTF)





메뉴 구조 (WCDMA)





메뉴 구조 (Mobile WiMAX)





메뉴 구조 (LTE-FDD)







- Channel Power 측정
- ACLR, SEM측정



WCDMA 측정

Channel Power 측정

정의 및 측정 목적

Channel Power

WCDMA Channel Power 측정 방법 입니다. 최대 100MHz 까지 측정 할 수 있습니다.

측정 순서







WCDMA 측정

ACLR 측정

정의 및 측정 목적

ACLR		
WCDMA 무· 합니다.	선국 검사를 받기	위한 측정 방법을 설명
	5MHz	10MHz
ACLR	45dBc	50dBC
측정 순서 Mode	Spectrum Analyzer	Adjacent Channel Power
	l정 값을 Save -> pad -> Load Setu l습니다.	Save Setup에 저장 하면 IP에서 불러 사용할 수

설정 순서







ACLR 측정 (측정 결과)

측정 순서





양쪽 주파수 한번씩 측정 해야 합니다.

	5MHz	10MHz
ACLR	45dBc	50dBC

🚫 JDSU 201270	6714 13:39:59							TI 🖌		95%
Mode: Spectrum A	nalyzer	Adjacent Cl	nannel Pow	er					Measure	
Center Frequency: Channel: Channel Standard:	2.147 400 000 Band 0 (800)	GHz Preamp: Attenuation: External Offs	Off 25 dB et: 40.00 d	F [A] 1 IB [On] 1	Freq Ri Frigge Frigge	eference: r Source: r:	Internal Internal Free Run		Measure Off	
	Scale Uni	t: dBm						M1:	Channel Pow	er
Mode Sweep	50.0				••••	•••••	•••••			
Detector RMS RBW [A]	30.0 20.0 10.0	e shifting the	w~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	nd hydray		1			Occupied B W	
100 kHz VBW [A]	0.0		ľ						Specturm Emission Mas	;k
Sweep Time 98.71 msec	-30.0 -30.0 -40.0	MWY M			Mym	why why have	alayaayy dhi	MYMYM		~
Average : 1 1	-50.0 Center : 2	2.147 400 000 GH	z Fre	equency		Span :	25.000 00)0 MHz	Adjacent Channel Pow	er
●T1:₩ ■T2:	Refere	nce Power:	36	6.53 dE	3m					
T5: T6:	Frequency Offset	Integration Bandwidth	Lo dBc	wer dBm		dBc	pper dBm		Spurious Emissions	
	5.000 MHz 10.000 MHz	3.840 MHz 3.840 MHz	-0.28 51.08	36.81 -14.55	F P	50.77 52.85	-14.24 -16.32	P P		
									More (172)	





SEM (Spectrum Emission Mask 측정

정의 및 측정 목적

SEM

WCDMA 무선국 검사를 받기 위한 측정 방법을 설명 합니다.

Frequency offset of measurement filter -3 dB point, Δf	Frequency offset of measurement filter centre frequency, f_offset	Maximum level	Measurement bandwidth			
2.5 MHz ≤ ∆f < 2.7 MHz	2.515MHz ≤ f_offset < 2.715MHz	-14 dBm	30 kHz			
2.7 MHz ≤ Δf < 3.5 MHz	2.715MHz ≤ f_offset < 3.515MHz	- 14dBm – 15(f_offset - 2.715) dB	30 kHz			
	$3.515MHz \le f_offset < 4.0MHz$	-26 dBm	30 kHz			
3.5 MHz ≤ Δf < 7.5 MHz	$4.0 \text{ MHz} \le f_\text{offset} < 8.0 \text{MHz}$	-13 dBm	1 MHz			
7.5 MHz $\leq \Delta f \leq \Delta f_{max}$	8.0 MHz \leq f_offset < f_offset _{max}	-13 dBm	1 MHz			







SEM 측정 (측정 결과)

측정 순서





양쪽 주파수 한번씩 측정 해야 합니다.

🚫 JD5U 201270	6714 13:43:28							IT 🖌		93%
Mode: Spectrum A	nalyzer	Spectru	m Emission Mas	5k			-		Measur	e
Center Frequency: Channel: Channel Standard:	2.147 400 000 Band 0 (800)	I GHz Preamp: Attenuati External (Off on: 25 dB (# Offset: 40.00 dB	Fr A] Tr 3 [On] Tr	eq Refer igger So igger:	ence: ource:	Internal Internal Free Run FAIL		Measur	e Off
Mode	Scale Un	it: dBm						M1:	Channe	l Power
Sweep	40.0				8					
Detector RMS RBW [M] 30 kHz	30.0 20.0 10.0 0.0	A	han	hina-urma					Occupi	ed B₩
VBW [A] 30 kHz Sweep Time 154.32 msec	-10.0 -20.0 -30.0 -40.0	when			WWW WWW	WWWW	r Annon	Wheney	Spectu Emissio	rm on Mask
Average : 1 1 T1:W T2:	-50.0 Center : Refere	2.147 400 000 ence Power	GHz Free	quency .53 dBn	1	Span : 2	5.000 00	0 MHz	Adjace Channe	nt I Power
T5:	Frequency O	ffset Range	Measurement Bandwidth	Lower F	'eak	U	oper Peak		Spurio Emissio	us ons
	2.515 MHz	2.715 MHz 3.515 MHz	30 kHz 30 kHz	8.94 dB 16.57 dE	m F 3m F	-30 -31).54 dBm 1.29 dBm	P P		
	4.000 MHz = 8.000 MHz =	4.000 MHz 8.000 MHz 12.500 MHz	1 MHz 1 MHz	33.11 dE 0.85 dB	ani F Brn F m F	-33 -18 -19	9.18 dBm 9.18 dBm	P P P	More (1/2)
									-	

Mode: Spectrum A	malyzer	Spectru	im Emission M	ask				Measure Set	I P
Center Frequency: Channel: Channel Standard:	2.142 600 000 Band 0 (800)	GHz Preamp: Attenuat External	Off ion: 20 dB Offset: 40.00	[A] dB [On]	Freq Refere Trigger Sou Trigger:	nce: Interna Irce: Interna Free Ro FAIL	l I In	Main Channe 3.840 MHz	I BW
	Scale Uni	it: dBm					M1:	Span	
Mode Sweep	50.0 40.0			_				25.000000 N	ИHz
Detector RMS	30.0 20.0			wwwnurwela	1.000 - 2.00	morran a		Offset/Limit	
88¥ [M] 80 kHz	10.0								
/B₩ [A] 30 kHz	-10.0	a second a units of the	Jone -	_		- Lun	nah	Average	
weep Time 154.32 msec	-30.0 -40.0	and the constraints	have	_				5	
Average : 5 5	-50.0 Center : 2	2.142 600 000) GHz Fr	equency	5	pan : 25.000	000 MHz	Test Limit	
T1:W T2:	Refere	nce Powei	r: 3	6.07 dl	Bm			On	0
T5: T6:	Frequency Of	fset Range	Measurement Bandwidth	Lowe	r Peak	Upper Pe	ak	Event Save	
	2.515 MHz - 2.715 MHz -	2.715 MHz 3.515 MHz	30 kHz 30 kHz	-30.70 -33.69	dBm P dBm P	5.40 dBm 16.91 dBn	n F		
	3.515 MHz = 4.000 MHz =	4.000 MHz 8.000 MHz	30 kHz 1 MHz	-36.78	dBm P dBm P	16.65 dBn 30.90 dBn 3.02 dBm	n F	RF Source	



Signal Generator

- RF Source
- RF Source를 이용한 계측기 Level 학인
- Isolation



RF Source

Signal Generator

정의 및 측정 목적

Signal Generator

주파수 범위 : 25MHz ~ 4GHz 출력 범위 : 0dBm, -30dBm ~ -80dBm 출력 유형 : CW

SG와 SA 동시에 사용 가능





측정 화면

측정 순서





RF Source를 이용한 계측기 Level 학인

Level 정확도 확인

정의 및 측정 목적

Signal Generator

주파수 범위 : 25MHz ~ 4GHz 출력 범위 : 0dBm 출력 유형 : CW

SG와 SA 동시에 사용



측정 Cable Loss 빼고 SG 설정한 값과 같이 측정 되어야 합니다. Span은 SPAN/RBW = 501 이하 Point가 되도록 설정 합니다.









RF 중계기의 Isolation 측정

Isolation 측정

정의 및 측정 목적

Isolation

중계기가 설치된 장비에서 Donor와 Service 간 Isolation이 확보가 안되면 수신 대역에 Noise가 발생 합니다.

측정 순서 (SG 설정)



측정 순서 (SA 설정)

Ite







Interference Analyzer





Interference Analyzer

Spectrum 화면 동영상으로 저장

정의 및 측정 목적

I&A

송,수신대역 측정 시 간혹 나타나는 Noise를 확인 하기 위하여 장시간 녹화가 필요할 때 사용하는 기능 입니다.



반드시 USB를 장착해야 합니다. 24시간 저장 시 500MB 정도 용량 필요

측정 순서



JD Viewer 플레이 화면







- Code Domain 측정
- PICH(Pilot) Power 측정



WCDMA Code Domain 측정

Code Domain

정의 및 측정 목적

CPICH Power (Pilot Ec/Io) 값을 측정 합니다.











WCDMA Constellation 측정

Constellation

정의 및 측정 목적

CPICH Power (Pilot Ec/Io) 값, EVM, Frequency Error를 측정 합니다.







- RF Analysis
- Power vs Time (Frame)
- Modulation Analysis
- OTA



Measure Setup





Channel Power

정의 및 측정 목적

기지국의 최대 출력을 측정하는 항목으로써 송신기와 동일한 임피던스 부하에 전달하는 평균 전력을 의미 합니다.



측정 화면



측정 순서 Mode J Signal Analyzer T Hobile ₩iMAX RF Analysis Channel Power



Power vs Time (Frame Power)

정의 및 측정 목적

WiMAX 프레임을 시간 축으로 측정한 것입니다. WiMAX 프레임은 preamble, Down Link, Up Link의 순서로 전송되며 Preamble의 3개 세그먼트 중 한 세그먼트는 부 반송파가 9dB boost되어 있기 때문에 다른 버스트 구간의 파워에 비해 상대적으로 높은 출력으로 전송됩니다.



측정 순서





Constellation

정의 및 측정 목적

Frequency Error와 RCE를 측정 할 수 있는 항목 입니다.



D

측정 순서
Mode
Signal Analyzer
Analysis

🔰 JDSU 2012/0	6714 1	3:44:23									IRT 📐		92%
Mode: Mobile WiM	AX				Cons	tellat	ion					Measu	re Setup
Center Frequency: Channel: Channel Standard:	2.345 ProfR	000 000 (1 (1.25 21	GHz P A E	ream ttenu xtern	p: ation: al Off	C 1 set: 4)ff 5 dB 0.00	(A) dB ((On]	Freq Refer Trigger So Trigger:	rence: External 10 MHz burce: Internal Internal PASS	System	n Config 🛛
Detect Mode Auto											Channel Power 33.20 dBm	Start/ Symbo 5	Stop I
Bandwidth 10 MHz		•	-		•	୍ 🔹			•		RCE RMS/Peak -38.88 dB/ -30.57 dE	Pream	ble Index
Frame Length 5 ms			-	•	•		- -	•	•		EVM RM5/Peak 1.14 % / 2.96 %	113 Auto	Manual
CP Ratio 178	-		•	•	•	•	•	•	•		Frequency Error -0.32 Hz	Search	Туре
DL Zone Auto		+;	•	•	•	•				•	Time Offset 0.02 us	Full	Window
Delay 0.00 us			•	-			•	•	•				
Preamble Index [A] 113					•	-		•	•		Segment ID 2		
Search Type Full	-	•	•		•			•	•		Cell ID 17 Preamble Index		
		Start Symt	pol (T	ime):	5 (5	514.3	us)	St	op Sy	ymbol (Tin	113 ne): 5 (617.1 us)	Miscel	laneous 🛛





- RF Analysis
- Power vs Time (Frame)
- Modulation Analysis
- OTA



LTE 측정

Channel Power

정의 및 측정 목적

3GPP TS 36.141: 6.2

Ite

기지국의 최대 출력을 측정하는 항목으로써 송신기와 동일한 임피던스 부하에 전달하는 평균 전력을 의미 합니다.

정상적인 조건에서:

제조업체의 출력 정격의 ± 2 dB 이내

<u>측정기의 요구 규격은 ± 0.7 dB 이내 입니다</u>

측정 순서



설정 순서





Channel Power: Band Width : 10MHz 일 때 50RB * 12SC * 15KHz =9MHz

Spectral Density: 주파수에 대한 파워 밀도 $10\log(9MHz) = 69.54243dB$ Ex) 37.18dBm - 69.54243dB = -32.36dBm

PAR: Peak to Average Ratio Channel Power에 대한 실시간 Power의 변화량

🚫 JD5U 201271	1722 12:00:42 EXT 📐	🛫 🐛 🗔 100 x
Mode: LTE - FDD	Channel Power	Amp/Scale
Center Frequency: Channel: Channel Standard:	1.845 000 000 GHz Preamp: Off Freq Reference: External 10 MHz 1600 FWD Attenuation: 20 dB [A] Trigger Source: Internal Band Global External Offset: 48.00 dB [On] Trigger: Internal	Auto Scale
	Scole Unit: dBm M1:	Reference Level
Mode FFT		58.0 dBm
Detector RMS	38.0 28.0	Scale/Div
RB₩ [M] 100 kHz		10 dB
VB₩ [M] 100 kHz	-2.0	Attenuation
	-22.0 1000 Language Magala Magala 	20 dB Auto Manual
Average 1	-42.0 Center : 1.845 000 000 GHz Frequency Span : 50.000 000 MHz	Preamp
Bandwidth 10 MHz	Channel Power: 45.88 dBm / 9.00 MHz	On Off
	Spectral Density: -23.67 dBm / Hz	Units 🛛
	PAR: 5.57 dB	dBm
		External Offset
		48.00 dB On Off

LTE 측정

Frame Power (P vs T)

정의 및 측정 목적

3GPP TS 36.141: 6.2

Ite

운용되면서 출력 되는 파워는 Frame(10ms) 단위로 변화를 합니다. 이때 Frame 전체의 파워를 실시간으로 측정 할 수 있는 모드 입니다.

정상적인 조건에서:

제조업체의 출력 정격의 ± 2 dB 이내

<u>측정기의 요구 규격은 ± 0.7 dB 이내 입니다</u>

측정 순서



설정 순서



Frame Average Power: 1Frame(10ms)의 평균 파워

Cell ID: 기지국 셀 아이디 표시 (핸드폰 : PCI로 표시)

IQ Origin Offset: Demodulation된 각 심볼의 중심이 Constellation 화면의 중심에서 벗어난 정도를 dB값으로 환산한 값

Subframe No.: 화면에 표시 된 Subframe 번호

Subframe Power: 설정 된 Subframe 전체 파워 값

First Slot Power: 설정 된 Subframe의 첫번째 파워 값

Second Slot Power: 설정 된 Subframe의 두번째 파워 값





Adjacent Channel Leakage Power Ratio (ACLR)

정의 및 측정 목적

3GPP TS 36.141: 6.6.2

ACLR (Adjacent Channel Leakage power Ratio)은 할당된 중심주파수에 대해 일정한 대역에 대해 filtering한 평균 파워와 인접채널의 주파수에 대해 일정한 대역에 대해 filtering한 평균 파워의 비를 의미합니다.

ACLR: 45 dBC 이내

측정 순서





Ite

Lower의 dBc 값 확인 Upper의 dBc 값 확인

Mode: LTE - FDD		ACLR								
Center Frequency: Channel: Channel Standard:	1.845 000 000 0 1600 F₩D Band Global	iHz Preamp: Attenuation: External Offs	Off 20 dB (et: 48.00 d	A] B [On]	Freq Re Triggel Triggel	eference: r Source: r:	External Internal Internal	10 MHz	Channel Powe	
	Scale Unit	dBm					1	M1:	Occupied BW	
Mode	58.0	ubm		Ť			<u>r r</u>			
FFT	48.0					8				
Detector	38.0					- 61			Spectrum	
RMS	28.0		moun	No have	1	8			Emission Mask	
RBW [M]	18.0									
100 kHz	8.0					-8				
VBW [M]	-2.0				-				ACLR	
100 kHz	-12.0									
	-32.0	~1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	1. A.		hundy	www.wh	an mar	and a part of		
Average 1	-42.0 Center : 1.	845 000 000 GH	z Fre	quency		Span :	50.000 00	0 MHz	Multi-ACLR	
Bandwidth 10 MHz	Referen	ce Power:	45	.86 d	Bm					
	Frequency	Integration	Lov	wer		U	pper		Spurious	
	Offset	Bandwidth	dBc	dBm		dBc	dBm		Emissions	
	10.0 MHz	9.0 MHz	50.34	-4.49	P	52.68	-6.83	Р		





Spectrum Emission Mask (SEM)

정의 및 측정 목적

3GPP TS 36.141: 6.6.3

Lte

Spectrum Emission Mask 는 downlink operating band 중 가장 낮은 주파수에서 10MHz 낮은 지점까지, 그리고 가장 높은 주파수에서 10MHz 높은 지점까지에 대해 정의되며 불요파가 초과하면 안 되는 상한 값으로 구성됩니다. E-UTRA bands <1GHz, Category B에 해당되는 Channel Bandwidth 5, 10, 15, 20 MHz인 LTE Signal에 대한 SEM 규격

주파수 offset (RBW filter 의 -3dB point 부터)	Channel BW/2인 지점부터의 주파수 offst	요구 규격	RBW
$0 \text{ MHz} \le \Delta f < 5 \text{ MHz}$	0.05 MHz \leq f_offset < 5.05 MHz	-7dBm ~ -14dBm	100 kHz
5 MHz $\leq \Delta f < 10$ MHz	5.05 MHz \leq f_offset < 10.05 MHz	-14 dBm	100 kHz
10 MHz $\leq \Delta f \leq \Delta f_{max}$	10.05 MHz \leq f_offset < f_offset _{max}	-16 dBm	100 kHz







Downlink RS Power

정의 및 측정 목적

3GPP TS 36.141: 6.5.4



DL RS 파워는 리소스 엘리먼트 파워로서 다운링크 기준 심볼 입니다. RU의 커버리지 기준 신호이며 핸드폰 수신 파워 기준 신호 입니다.

10log 1/600SC = -27.78dB 최대 출력 46dBm - 27.78dB = 18.21dBm

18.2dBm ± 2.1 dB 이내 RS Power는 RU 커버리지 설정 값임.

측정 순서





Measure Setup에서 측정 하고자 하는 SubFrame을 선택 하면 됩니다. (0~9)

Mode: LTE - FDD	Subframe					Modulation
Center Frequency: 1 Channel: 1 Channel Standard: B	.845 000 000 GHz Pr 600 F₩D At and Global Ex	eamp: tenuation: ternal Offs	Off 15 dB [M] et: 48.00 dB [C	Freq Reference: Trigger Source: Dn] Trigger:	External 10 M Internal Internal PASS	AHz Constellation
	Subframe #: 0					Data Channel
Detect Mode FDD 10 MHz	Channel P-55	EVM (%) 1.38	Power (dBm) 18.16	Modulation Type Z-Chu	REG/RBs	
PHICH Ng 176	S-SS PBCH	1.15	18.16 18.15	BPSK QPSK		Control Channel
	PCFICH PHICH PDCCH	1.03	18.13 18.18 19.21	QPSK BPSK OPSK	90./5	
IFI [A]	R5	1.30	18.15	QPSK QPSK	50/B	Subframe
Antenna port [A] ANTO ANT1	PDSCH_16QAM PDSCH_64QAM			16QAM 64QAM		
DSCH Precoding	Unallocated 0/B					
PDSCH Threshold -20.00 dB	SubFrame Power: OFDM Symbol Pov	45.90 ver: 45.95	dBm Freque dBm Time	ency Error: 0.02 Hz/ Error: 581.40 u	10.000 ppm Is	-
DCCH Threshold 10.00 dB	Data EVM RMS: Data EVM Peak:	1.29 % (1 4.66 % (4	29 % (1.31%) 66 % (4.99%) @ Symbol #8,5C #444			Time Alignment Error
Lyclic Prefix Iormal	RS EVM RMS: RS EVM Peak:	1.30 % (1 3.91 % (3	.33%) 1.91%) @ 9	iymbol #4,5C #442		
ell ID [A]	Cell ID: 1	Gro	oup ID: 0	Sector ID:	1	Data Allocation Map



LTE 측정

Sub-Frame 화면





LTE 측정

Constellation

정의 및 측정 목적

Constellation

Lte

LTE downlink frame에서 설정 된 Sub-Frame 대해 Resource Block별로 Modulation Error를 분석할 수 있는 기능을 제공합니다.





• OTA Logging 시작 (ID Scanner, Control Channel)

정의 및 측정 목적

측정 순서





• OTA (Over The Air) – ID Scanner

정의 및 측정 목적

Ite OTA LTE - FDD **ID** Scanner OTA Mode OTA상에서 모뎀은 한 개 또는 다수의 RU 신호를 수신합니다. RU는 Cell ID를 부여하여 기지국을 구분하는데 이 Cell ID를 습득하기 위하여 수신기는 P-SCH, S-SCH를 확인 해야 합니다. 측정 화면 ID Scanner는 무선 상에서 수신되는 멀티 Cell ID를 검출하여 표시 합니다. JD5U 2012/11/22 13:57:09 97% Mode: LTE - FDD OTA ID Scanner Amp/Scale Center Frequency: 1.845 000 000 GHz Preamp: On Frea Reference: Internal Auto Scale Channel: 1600 FWD Attenuation: 0 dB [A] Trigger Source: Internal Channel Standard: Band Global External Offset: 0.00 dB [On] Trigger Internal 구글 어스 연동화면 Metric RSRP S-SS RSSI 📒 RSRQ S-SS Ec/lo 📃 Dominance (dB) 5.47 8.60 1 99 Detect Mode Scale Unit: (dBm) Scale Unit: (dB) FDD Downlink Bandwidth 10 MHz Cell ID [A] 100 Cyclic Prefix -120 -20 Attenuation 156 156 Normal Cell ID Cell ID 0 dB Manual Detected ID List Descending order of RSRP RSRQ RS-SINR S-SS RSSI Power (dBm) Ec/lo (dB) RSRP Preamo Cell (Grp, Sctr) (dBm) (dB) (dB) (dBm) P-SS 5-55 5-55 91 (30,1) -79.88 -16.91 8.34 -54.82-72 90 -72 75 -4.54 156 (52,0) -85.35 -25.51 11.54 -56.89 -71.29 -6.53 -74.81 External Offset Latitude: 0'0" 0.00 Longitude: 0'0" 0.00 Satellite: 0.00 dB

측정 순서



• OTA (Over The Air) – Multipath Profile

정의 및 측정 목적

측정 순서



측정 화면

Ite





OTA상에서 검출 된 P-SCH, S-SCH의 신호가 수신기에 전달 될 때 여러신호가 겹치거나 반사되어 수신되는 신호의 간섭을 측정 합니다.

LTE SCH는 6RB의 넓이를 가지기 때문에 가장 높은 신호와 두번째 멀티패스 신호가 7.78dB낮게 측정이 되어야 합니다.





OTA (Over The Air) – Control Channel

정의 및 측정 목적

측정 순서



Antenna port [A] ANTO ANT1

Time Alignment

Channel

P-SS

S-SS PBCH

PCFICH

RS O

RS 1

Latitude:

Frequency Error:

Power (dBm)

-61.42 -61.41

-64.48

-61.72

-70.64

-70.69

Time Alignment Error: 0.42 ns

0' 0" 0.00

Power (dB)

9.22 9.23

6.16

0.00

-0.05

3.16 Hz / 0.002 ppm

EVM RMS (%)

2.64 3.50

47.95

49.29

1.78

Time Offset:

Phase (Deg)

Route Map

-41.64 -40.20

0.0

-0.03

0.54 us

Satellite: 0



Longitude: 0'0"0.00



- OTA Logging 파일 변환 하기
 - 1. USB에 Save Result 디렉토리에서 측정 된 OTA 파일을 확인 한다.
 - 2. JD Viewer를 실행하고 USB의 OTA 파일을 JD Viewer로 드래그 합니다.
 - 3. 파일을 드래그 하면 팝업 창이 열립니다.
 - 4. Export Google map, Google Earth, Excel로 변환하여 저장 합니다.





LTE RU 수신 대역 Noise 측정 (LG 에릭슨, 삼성 장비,NSN)





LTE RU 수신 대역 Noise 측정



🔷 JDSU

- VSWR
- DTF
- One Port Loss



Calibration (VSWR, DTF 공통)

Calibration 순서





측정 순서

Mode

Cable & Antenna Analyzer

Calibration 설정 값



Calibration 완료 화면







VSWR

정의 및 측정 목적

// 전

(네 이미

전쳂

측정 순서



Reflection Cable & Antenna Analyzer (VSWR) Mode ≁

측정 화면





Frequency (MHz)

M2: --M4: --M6: --

Amp/

Scale

92%

Amp/Scale

Auto Scale

Max (Top)

Min (Bottom)

1.49

1.00

M1: --

Stop: 894.00

Freq/Dist

Cal Status: On

Cal Date: 2012/06/14 Cal Time: 16:03:25

DTF

정의 및 측정 목적



측정 순서



DTF

측정 순서



설정 순서







One Port Loss

정의 및 측정 목적



측정 순서







• LTE 시설 주의 사항



