VIAVI OneAdvisor 800 ソフトウェアアップデート手順



2020年5月1日

VIAVI

概要

ONA-800 プラットフォーム ベース ソフトウェアには、ONA-800 ベースおよび サポートされているすべてのモジュール用のソフトウェアが含まれています。

ONA-800ソフトウェアを更新するには、次の2つの方法があります。

- 1. ネットワークアップグレード インターネット接続経由で ONA-800を更新します。
- 2. USBアップグレード USB メモリを利用して ONA-800 を更新します。

ONAは、更新方法に関係なくAC電源に接続する必要があります。ネットワークのアップグレードはWiFi経由ではサポートされていませんのでご注意ください。

1. ネットワークアップグレード

	手順	詳細
1.	電源オン	ON / OFF ボタンを押し、ONA-800 の電源を入れます。
2.	AC 電源	AC 電源アダプタをメインフレーム上部の電源コネクタに接続します。
3.	LAN 接続	メインフレームの上部にある LAN ポートを CAT 5E 以上のケーブル を使用して、インターネットにアクセスできるネットワークに接続 します。
4.	システム	HOME 画面の左側システムアイコン System を押し、システム メニューを表示します。





5. ネットワーク設定



ネットワークアイコン Network をクリックすると、LAN 設定 が表示されます。IPモードから IP アドレスの自動割り当ての場 合は「DHCP」を、手動入力の場合は「Static」を選択します。 静的アドレスを使用する場合、アップグレードサーバに接続する ため DNS サーバを正確なアドレスに設定する必要があります。



🔒 Home 🛛 🔁 CAA 🛛 😽	Fiber Optics	3:09 PM 🗞 🖈 🗤 🗞 🖉 3:09 PM
Favorite	🤤 System > 🐌 Network	ONA-800 Version 1.1.0.dc792e2.
Favorite Tests Job Manager System	System > Network	ONA-800 Version 1.1.0.dc792e2.

LANの設定が終わったら、システムアイコン System を押して、システムメニューを再表示します。

 アップグレード方法 の選択





🔒 Home 🛛 🔁 CAA 🛛 😽 I	iber Optics	🛛 🔒 🛊 🌒 🥎 🛷 🚾 3:12 PM
Favorite	System >	ONA-800 Version 1.1.0.dc792e2.
] Tests		
Job Manager		
System		
	Select your upgrade method:	
	USB Upgrade from files stored on a USB flash drive.	
	Network Download upgrade from a web server over the network.	
	Start Over	

7. サーバ選択

Network Download upgrade from a web server over the network.

を押し、

アップグレードを表示させます。

[Reset to Default] を押して、サーバーのアドレス名が正しい ことを確認します。





8	接続

Col	nnect	
Que	ery the server for available upgrades.	

をクリックして、upgrademyunit.net で利用可能なアップグレードバージョンを表示します。



	5 PM
Favorite System > Upgrade ONA-800 Version 1.1.0.dc75	92e2.
Favorite Name Upgrade Version Date Installed Version Installed Vers	20

8. アップグレードの開始

Start Upgrade	を押し、	次に	🗸 ок	
をクリックし	、てアッフ	°グレ-	ードを開始	台します。



USB アップグレード

手順

```
詳細
```

 Updatemyunit.net PCまたはラップトップのインターネットブラウザにより 次のリンクを表示させます http://updatemyunit.net/



2. ONA-800



OneAdvisor-800 Platform をクリックします。

- ダウンロード 表示されているサーバのアイコンをクリックしてダウンロードを開始 します。ヨーロッパ、北米、アジアの3箇所のサーバから一つを選択 し、保存先を PC 上の任意のフォルダを指定します。ダウンロードし たファイルを直接 USBメモリに保存しないでください。PC 上の任意 のフォルダに保存し、ダウンロードが完了するのを待ちます。
- 4. USBメモリ USBメモリを PC またはラップトップの USB ポートに挿入します。 8GB 以下のドライブをお勧めします。
- 6. 解凍
 ダウンロードしたファイルを実行、USBメモリのパスを入力し、
 OK
 を押します。





- 6. 取り出し 解凍が完了したら、PC またはラップトップから USB ドライブを安全 に取り出します。
- 7. 電源 ON / OFF ボタンを押し、ONA-800 の電源を入れます。
- 8. AC 電源 AC 電源アダプタを ONA-800 メインフレーム上部の 電源コネクタ に接続します
- USB 接続
 USB メモリを ONA-800 メインフレームの USB ポートの1つに接続します。
- 10. システム HOME 画面の左側システムアイコン System を押し、システム メニューを表示します。





11. アップグレード





ng Home 🛛 🔁 CAA 🏾 😽	Fiber Optics	📙 🗱 📣 🥎 🛩 🔽 3:12 PM
Favorite	System >	ONA-800 Version 1.1.0.dc792e2.
Tests		
Job Manager		
System		
	Select your upgrade method:	
	USB Upgrade from files stored on a USB flash drive.	
	Network Download upgrade from a web server over the network	rk.
	Start Over	

12. USBを選択

● USB Upgrade from files stored on a USB flash drive.
を押し、USB メモリ
で利用可能なアップグレードバージョンを表示します。



n Hom	e 🔁 CAA 😽 Fi	ber Optics		👈 🥎 🛷 🔽 3:15 PM
*	Favorite			ONA-800 Version 1.1.0.dc792e2.
Aalu	Tosts	Name	Upgrade Version Date	Installed Version Date
	16313	platform-version	2.1.0-670c1bc.dev 03/11/2020	1.1.0-dc792e2. 04/22/2020
-	Job Manager			
*	System			
		Previous Next		Start Upgrade
		Start Over		

12. アップグレード **Start Upgrade** を押し、次に **OK** をクリックしてアップグレードを開始します。

