






ONA-800 软件选项(options)安装指引-U 盘


1. 将准备好的 U 盘插入设备，进入系统-移动存储界面，将 U 盘格式化，格式化 OK 后，点击弹出 U 盘。注意：U 盘 一般建议 4 ~ 16G 大小，可以选择在电脑上做格式化-FAT32 格式。



2. 将 U 盘插入电脑，然后将 VIAVI 提供的 ONA-800 软件选项文件（一般都是 options.json 文件，如下图所示）复制粘贴到 U 盘，安全退出 U 盘。



3. 开机仪表，仪表开启后，将前面准备好的 U 盘插入到仪表的 USB 口，确定 U 盘已经被正确识别。点击 Home--系统--系统信息进入系统信息界面，然后点击“导入选项”(Import Options)按钮：



4. 在弹框中选择对应的 U 盘-usb_flash_sda1，如下图所示，然后选中对应的软件选项文件（options.json），点击“打开”，仪表将自动安装对应的软件选项。

5. 重启仪表，点击 Home--系统--系统信息，在右边的“基本选项”框中确定对应的软件选项已经被激活（标识：绿色✓）

