MTS-6000AV2 软件升级指引

概要:

MTS-6000AV2 主机共有三种软件升级方法: 1.通过网络升级 --- 将主机连接到 Internet 2.U 盘升级 --- 推荐使用 4G 或者 8G U 盘 3. StrataSync 升级 --- 该方法需要主机支持 VIAVI StrataSync 资产管理系统

提示:本指引重点介绍 U 盘升级方案,其它两种方案可参考英文版指引

准备工作:

<mark>1. MTS-6000AV2 主机必须要使用 AC 电源适配器连接供电</mark> 2.4G U 盘需要在 MTS-6000AV2 主机上进行格式化: Home 主页, 点击 Expert tools > Media utilities> Usbflash Format.

升级操作:

1.下载你所需要的升级软件包,下载链接如下,以下仅是举例说明: <u>https://6kav2.updatemyunit.net/</u>

COMBO (FIBE	R OPTICS AND BERT): DOWNLOAD LATEST S	OFTWARE APPLICATION	
Server Location	File Name	File Size	Release Date
_	Base6kav2-21065-Bert-26.3.3-Win32.exe	1465.473 MB	
Download from Europe	选择需要的软件包 "Boot	" = 9.1	0 02/09/2021
Download from North America 🗆	"Linux Kernel "File System	" = 8.9 " = 13.1	2 02/09/2021 6 02/12/2021
Composed from Singapore D	"Microscope "Fiber Optics	" = 20.2 " = 20.2	0 02/12/2021 0 02/12/2021 0 02/12/2021
选择一个下	「载服务器,点击下载」 BERT	" = 26.3.	3 08/16/2019

2.程序包下载到本地 PC 后,插入准备好的 U 盘 (4G,建议完成格式化,以免主机识别不到 程序包),双击下载好的程序包,将程序解压释放到 U 盘的根目录,如下:

🔷 Base	6k-16052-Bert-24.4-Wi	in32	×		
	TB/MTS-6000A Upgrade Contents				
	Boot Linux Kernel File System Fiber Optics Instrument Setup Microscope BERT BERT	V6.24 V7.52 V5.74 V15.00 V15.00 V15.00 V24.4 24.4	01/26/2016 01/26/2016 02/02/2016 02/02/2016 02/02/2016 02/02/2016 09/09/2016 09/09/2016 09/09/2016 0 2盘为U盘根目录		
Please,	enter the path of th	ne USB Stick:			
0.1					
2	ОК	Cano	cel		

3.解压完成后,将 U 盘安全模式退出,开机 MTS-6000AV2 主机,注意: 主机需要 AC 电源 适配器供电。

4.将 U 盘插入到主机上面的 USB 口,按主机 Home 按键 → 点击 Connectivity 图标 →点击 Upgrade →点击 Software Upgrade → 点击 Upgrade from USB,确认升级信息提示后,点击 Confirm this Choice, 主机开始升级。升级过程中主机可能会自动重启。

A H	lome	₽ ⊆ 99%	14:32 29/09/2017
D 6000A V2	SETTINGS Connectivity HELP SmartAccess APPS	STRATASYNC	
T-BERI	VFL POWERMETER TALKSET DATALINK		
BERT CSAM1	BERT		



Software Upg	rade			₽ ⊆ 999	% 🛀 🏓 14	1:50 29/09/2017
Software Ve Boot Linux Kernel	rsion Inf 7.00 8.62	ormation 11/05/2017 11/05/2017	Upgrade Ve Boot Linux Kernel	rsion Inf 7.00 8.62	ormation = 11/05/2017 = 11/05/2017	Show Prev
File System Instrument Setup Microscope Fiber Optics BERT	7.00 16.02 16.02 16.02 25.5.0	11/05/2017 22/05/2017 22/05/2017 22/05/2017 16/08/2017	File System Instrument Setup Microscope Fiber Optics BERT	7.00 16.02 16.02 16.02 25.5.0	= 11/05/2017 = 22/05/2017 = 22/05/2017 = 22/05/2017 = 16/08/2017	
			۰ ۲			Confirm this Choice
						Exit